

Verhuur Showven Sparkular mini 400W koude vonken inclusief Remote

Model: HU-BT06

Merk: Showven



Creëer spectaculaire vonkeneffecten met de Showven Sparkular Mini!

De Showven Sparkular Mini is een compacte en krachtige machine die verbluffende vonkeneffecten produceert zonder rook, geur of overlast. Ideaal voor bruiloften, feesten, clubs, evenementen en meer!

Waarom kiezen voor de Showven Sparkular Mini?

- **Veilig en gebruiksvriendelijk:** Geen open vlammen, geen pyrotechnische vergunning vereist.
- **Compact en lichtgewicht:** Eenvoudig te plaatsen en te transporteren.
- **Krachtige vonkeneffecten:** Tot 3 meter hoog!
- **DMX-bestuurbaar:** Voor nauwkeurige controle over uw effecten.
- **Afstandsbediening:** Bedien de Sparkular Mini draadloos.

Verhuur zonder poeder:

De Sparkular Mini wordt verhuurd zonder poeder.

Zakjes poeder van 50 gram zijn apart verkrijgbaar en gaan per zakje 3-4 minuten mee.

We hebben 2 soorten poeder :

HC8200 MEDIUM: 2.0-2.5m

HC8200 LARGE: 3.0-3.5m

Veel gestelde vragen :

- **Hoe lang kan ik doen met 50 gram poeder ?**
50 gram is voldoende voor ca. 3-4 minuten afhankelijk van de instelling
- **Kan ik deze machines ook buiten gebruiken ?**
Buiten gebruik is mogelijk maar het moet wel droog zijn, als het regent is het niet toegestaan om deze machines buiten te gebruiken, ze zullen beschadigen hierdoor. ; zowel de machine als de poeder kan hier niet tegen !

- **Ik zie dat mensen met hun handen de vonken tegenhouden; is het compleet veilig ?**

*Het is in principe veilig maar toch is het mogelijk dat er schade aan kleding ontstaat door (te) dichtbij te staan. Er kunnen lichte schroeiplekken ontstaan. Er dient altijd opgelet te worden dat er minimaal 1 meter afstand genomen dient te worden van ontvlambare stoffen zoals kleding, gordijnen, boeken etc. **De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huurder, wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.***

- **Laat de machine residu achter ?**

Ja, de vonkjes worden gemaakt door granulaat, dit wordt in de lucht gespoten en komt weer op- en naast de machine neer.

- **De draadloze astandsbediening werkt niet**

De remote is waarschijnlijk niet juist gekoppeld :

Ga in het menu van de Sparkular naar wireless en blijf daar staan, druk op de remote op set. Dee gaat knipperen, daarna is de machine met de remote gekoppeld

[Merk brochure](#)

[Handleiding](#)